

INSTALACIJA

Referentna stanica L-oblik



Montažna šipka u obliku slova L



Vijci*4




Naljepnica oznaka
za položaj bušenja




Kopče za kabel *3

PROCES INSTALACIJE




1. Izaberite prikladno mjesto za postavljanje RTK stanice na višem mjestu Vaše kuće.


2. Zalijepite naljepnicu na zid koja označava položaj rupa za bušenje te izbušite rupe (8 mm) na odgovarajući položaj




3. Ugradite odgovarajuće vijke i izbušene rupe




4. Učvrstite instalacijsku šipku "L" na zid vijcima te zategnite.




5. Instalirajte RTK referentnu stanicu na prednji kraj instalacijskog stupa u obliku slova L (imajte na umu da se antena prva montira na RTK referentnu stanicu).



6. Spojite produžni kabel (10m) na RTK referentnu stanicu i pričvrstite kabelski snop duž instalacijske šipke u obliku slova L pomoću vezica za kabel



7. Spojite drugi kraj produžnog kabela na RTK napajanje.



Instalacija je dovršena.